

Brugervejledning for Bubbleflush


1) Daglig rengøring af kummen (30 s)



1 Til den daglige rengøring bruges: BubbleFlush, rød mikrofiber klud og handsker



2 Løft brættet



3 Børst løst snavs, skyl toilettet og børsten. Sæt børsten på plads igen



4 Tryk ON knap på BubbleFlush en gang og slip igen. Lyset viser **grøn** (klar til brug)



5 Sæt BubbleFlush i toilettet og tryk ON igen. Lyset visers **blå** (i brug). Den stopper automatisk efter 30 sekunder



6 Skyl toilettet og BubbleFlush på samme tid. Brug knap for lille skyl



7 Tør BubbleFlush med den røde mikrofiber klud



8 Læg Bubbleflush tilbage i posen

Lys farve betyder:
Grøn: klar til brug
Blå: i gang
Rød: batteri er næsten tomt

Scan for den digitale version


2) Periodisk Rengøring af kanten (1 m)



Til den periodiske rengøring bruges: BubbleFlush, WaterStop, rød mikrofiber klud og handsker



Start med den daglige Rengøring jfr instruktioner



Sat WaterStop i toiletet og skyl med den store knap



Toilettet fyldes med vand op til kanten




Placer BubbleFlush på kanten, tænd ON og bevæg den langsomt igennem toiletet i alt 1 minut (2 gange 30 sek). Lys er **blå** mens den er aktiv



Fjern WaterStop (løft, fremad, og tag ud)



Tør BubbleFlush og WaterStop med den røde mikrofiber klud



Læg BubbleFlush tilbage i posen

Lys farve betyder:

Grøn: klar til brug

Blå: i gang

Rød: batteri er næsten tomt

Scan for den digitale version